



2017
 2018
 2019
 DATE DE RÉCEPTION




ATTENTION

➤ Suivre strictement les recommandations d'utilisation ➤ En cas de chute tester obligatoirement l'ensemble de l'installation et/ou du matériel par l'entreprise compétente habilitée. ➤ L'installation ne doit plus être utilisée si la vérification annuelle est antérieure à 12 mois ou si l'installateur perçoit des défauts ➤ Utiliser un harnais EN 361 et un casque avec jugulaire, avec le système de liaison adapté.

| | | | |
|--|----------|---|--------------------------|
| TYPE DE SYSTÈME | | TIRANT D'AIR MAXIMUM DU SYSTÈME | |
| <input type="checkbox"/> Antichute vertical | EN 353 | 0,50 m | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Ancrage | EN 795 A | 1,00 m | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Ligne de vie | EN 795 C | 1,50 m | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Rail | EN 795 D | 2,00 m | <input type="checkbox"/> |
| TYPE DE LIAISON | | ADDITIONNER LE TIRANT D'AIR DU MATÉRIEL DE SÉCURITÉ AU TIRANT D'AIR DU SYSTÈME | |
| <input type="checkbox"/> Longe | EN 354 | 2,50 m | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Longe | EN 355 | 3,00 m | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Antichute sur corde | EN 353-2 | 3,50 m | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Enrouleur | EN 360 | Autres : <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> Travail en retenue | | | |


NOMBRE MAXIMUM UTILISATEURS
 1 2
 3 4
 5 6

| | |
|---|---|
|  INSTALLATEUR AGRÉÉ 0 820 20 21 59 www.jadefr.com |  VÉRIFICATEUR AGRÉÉ 0 820 20 21 59 www.jadefr.com |
|---|---|

VISITE ANNUELLE OBLIGATOIRE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



1 Fabricant

SECURINNOV – RESEAU
5A rue des champs - 59290 WASQUEHAL

2 Généralités

Ces spécifications d'utilisation sont valables uniquement pour le point d'ancrage Plaquette ANCRAVIE®. Ce point d'ancrage sert exclusivement à accrocher des Équipements de Protection Individuelle (EPI) contre la chute et pour le positionnement et est testé suivant la norme EN 795 classe A1.

3 Méthode d'utilisation

Le point d'ancrage Plaquette ANCRAVIE® peut seulement être utilisé sous des conditions correctes. Les dégâts qui influencent la sécurité ou la constatation de la déformation de l'indicateur de chute doivent donner lieu à une mise hors service immédiate soit par le Responsable ou l'Utilisateur. Le point d'ancrage a été créé pour être utilisé par deux personnes et sert à accrocher tous les EPI contre la chute. Il est soumis aux normes européennes en vigueur et de ce fait, la force de traction maximale $I = 6$ kN par utilisateur, ne peut être dépassée.

4 Utilisation

Le point d'ancrage installé par le personnel formé d'une entreprise spécialisée, est immédiatement utilisable après certification du support. Tous les mousquetons couramment utilisés, éléments des EPI approuvés pour la sécurité en hauteur, peuvent être accrochés au point d'ancrage. Le mousqueton doit être si bien accroché qu'il peut bouger au maximum dans l'ouverture du point d'ancrage. En aucun cas, on ne peut transmettre un levier causé par la force choc d'une chute.

5 Equipements autorisés


EN 353-1 / EN 353-2 / EN 354 / EN 355 / EN 360 / EN 361 / EN 362 / EN 1496

6 Avertissement

- Avant chaque utilisation, l'utilisateur doit effectuer un contrôle visuel du point d'ancrage pour vérifier son état.
- L'utilisateur peut seulement utiliser les équipements approuvés sous le point 5, et est obligé de suivre les indications d'utilisation spécifiques à chaque équipement.
- L'utilisateur ne peut pas modifier le point d'ancrage.
- Un point d'ancrage qui a subi une chute (l'indicateur de chute est déformé), doit être immédiatement mis hors service et être contrôlé par le fabricant ou une personne spécialement formée par lui.
- Le point d'ancrage Plaquette ANCRAVIE® doit être régulièrement testé en tenant compte des conditions d'utilisation, au minimum une fois par an, par le fabricant ou une personne spécialement formée par lui.


DÉFINISSONS ENSEMBLE
LA SÉCURITÉ EN HAUTEUR DE DEMAIN

CONTOUR PLOT
S-GLOBAL-STRESS COMPONENTS (VON MISES, MAX)
GLOBAL SYSTEM
ADVANCED AVERAGE



No result

MAX = 1.104E+03
PART-1-COPY-3-1 55525
Min = 4.181E-16
PART-1-COPY-2-1 14622



7 Données Techniques:

Mesures :

Poids : 180 grammes

Matériel : 1.4401

DIN X5CrNiMo17122

ANSI 316

Ancre structurelle : M12

Nombre de personnes protégées max. 2 personnes

Montage : - Le montage et l'inspection ne peuvent être faits que par des Sociétés Agréées. L'ancre structurelle doit résister à une force de traction de 10 kN durant 1 min.



8 Fixation

La fixation doit être en INOX de diamètre 12 et de résistance suffisante.




CONTOUR PLOT
VON MISES (SCALAR VALUE, MID)


Model info: Plaquette
R sult: I/Scrath/Ameloration_continue/Plaquette/Crash/Run_0005/PlaquetteA001
Loadcase 1 : Time = 1.1940e-002
Frame 598



INTERNAL ENERGY - MAG



VY-Y VELOCITY - MAG





0 805 660 250

Service & appel
gratuits

reseau-jade.com



RÉSEAU JADE

5a rue des Champs 59290 WASQUEHAL

☎ +33 (0)3 20 68 99 47

📠 +33 (0)3 20 68 99 48

contact@reseau-jade.com